

SNAP FRAME




WARNING: This sign holder may have sharp edges.
Use caution to avoid corners of frame edges.



ADVERTENCIA: Este soporte para carteles puede tener bordes afilados.
Tenga cuidado para evitar las esquinas de los bordes del marco.




AVERTISSEMENT : Ce porte-panneau peut avoir des bords tranchants.
Faites attention à éviter les angles des bords du cadre.



- 1** Flip open each side of the Snap Frame. Avoid the corners of the frame as they may have sharp edges.

Abra cada lado del marco. Evite las esquinas del marco, ya que pueden tener bordes afilados.

Ouvrez chaque côté du cadre en le retournant. Évitez les coins du cadre, car ils peuvent avoir des bords tranchants.



- 2** Remove the cover by lifting the indented area on the side of the cover.

Retire la tapa levantando la zona dentada del lateral de la tapa.

Retirez le couvercle en soulevant la zone dentelée sur le côté du couvercle.



- 3** Place your poster in the frame and replace the cover.

Coloca tu póster en el marco y vuelve a colocar la tapa.

Placez votre poster dans le cadre et remplacez le couvercle.



- 4** Snap the sides of the frame shut, avoiding the corners of the frame.

Cierre los lados del marco, evitando las esquinas del marco.

Fermez les côtés du cadre en les encliquetant, en évitant les coins du cadre.